

## 5. sz. függelék

### LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁRVIZEK ÉS BELVIZEK ESETÉN ALKALMAZANDÓ FERTŐTLENÍTÉSI ELJÁRÁSOKRÓL

1.) Kézfertőtlenítés: szennyezett tárgyakkal, anyaggal történő munkavégzés után, illetve ételkészítés, étkezés előtt szükséges és WC használata után. Abban az esetben, ha a kézen szennyeződés is látható, akkor elsősorban a fertőtlenítő hatású folyékony szappan alkalmazása ajánlott. Abban az esetben, ha víz nem áll rendelkezésre, valamint láthatóan szennyeződés nincs a kézen, úgy az alkoholos kézfertőtlenítő szerek alkalmazása ajánlott. A kézfertőtlenítést engedélyezett kézfertőtlenítő szerrel, annak használati útmutatója alapján kell végezni. (Clarasept folyékony szappan, Clarasept törülköző, Innosept, Klinico-sept, Mollysept stb.)

2.) Szennyezett használati tárgyak fertőtlenítése: A főzőedények, evőeszközök mosogatás és öblítés utáni 10 perces áztatása javasolt, 1 %-os hypós oldatban (0,5 dl Hypó 5 liter vízhez) vagy Ultra fertőtlenítő tisztítószer 1 %-os, 40°C-os oldata 5 perces beáztatásra. A fertőtlenítés után a használati tárgyakat folyó, meleg vízzel alaposan le kell öblíteni.

3.) Bútorok, egyéb mosható lakberendezési tárgyak fertőtlenítése

Engedélyezett fertőtlenítőszer, annak használati útmutatója alapján megfelelő hígításban alkalmazható. (pl. 1 %-os Flóraszept mosópor oldata: 1 evőkanál Flóraszept mosópor 1 liter vízhez)

4.) Mosható textilák fertőtlenítése. Engedélyezett fertőtlenítő mosószer, annak használati útmutatója alapján megfelelő hígításban alkalmazható. Pl.: Hypo 2 %-os oldata (1 dl Hypo 5 l vízhez), 1 óras beáztatás (színváltozást okozhat). A beáztatás után mosószerrel mosható a textilá, vagy Flóraszept mosópor 1 %-os oldata 30 perces beáztatás, majd mosás.

5.) Nem mosható textilák, kárpitos bútorok, szőnyegek fertőtlenítése Engedélyezett fertőtlenítőszer, annak használati útmutatója alapján megfelelő hígításban alkalmazható (pl. 1 %-os Flóraszept oldattal átkefélni a textilát, majd száradni hagyni). Színváltozást okozhat.

6.) Lakóházak, helyiségek fertőtlenítése:

A fertőtlenítést csak akkor indokolt végrehajtani, ha a víz a helyiségből visszahúzódott. Ebben az esetben a helyiség padlózatáról – amennyiben azt nagyobb mennyiségű iszap és egyéb szennyező anyag borítja – a szennyeződést egy erre a célra kijelölt helyre távolítsuk el, majd a padlózatot, a mosható felületeket (pl. padozat, csempeburkolat, stb.) engedélyezett fertőtlenítőszerrel, annak használati útmutatója alapján megfelelő hígításban alkalmazhatjuk. Pl.: Hypo 2 %-os oldata, Ultra fertőtlenítő tisztítószer 1 %-os oldata 20 perc behatási idő.

Nem mosható felületeket (pl. meszelt fal) 10%-os klórmész oldattal kell bemeszeln.

(10%-os klórmész oldat készítési módja: 250 gr. klórmészhez 2 liter vizet önteni fokozatosan, állandó keverés mellett teljes feloldódásig. Csak frissen készített oldat használható!

*Figyelem! A klórmészpor használata fokozott elővigyázatosságot igényel, belégzést, szembe, nyálkahártyára való jutását kerülni kell. A bőrfelszínt védőkesztyű használatával, illetve testfelszínt takaró ruházattal védeni kell.*

7.) Talajfertőtlenítés:

Mezőgazdaságilag művelt területeket klórozni nem szabad, ki kell várni a talaj természetes öntisztulását. A talaj fertőtlenítése (pl. udvar) csak akkor indokolt, ha az észlelhetően fekáliával, egyéb fertőző anyaggal szennyeződött.

Az emberi tartózkodásra, közlekedésre szolgáló területek fertőtlenítését klórmészpor összefüggő beszórásával kell elvégezni, amelyet locsolással kell a talajba juttatni.

8.) Szemétdomb, trágyadomb fertőtlenítése:

A fertőtlenítést úgy kell végrehajtani, hogy annak felületét klórmésszel összefüggő rétegben beszórjuk. Ezt követően a szemétdomb, trágyadomb felszíni részét kb. 10 cm mélyen erre alkalmas eszközzel át kell keverni.

9.) Trágyalé fertőtlenítése:

A fertőtlenítés során 1m<sup>3</sup> trágyaléhoz 2 kg klórmészport kell adni és ezt az elegyet erre alkalmas eszközökkel alaposan összekeverni, majd 2 órán át állni hagyni.

10.) Vízóraaknák fertőtlenítése:

Kitisztítás után (víz kiszivattyúzása, iszapeltávolítás) a falak, a csővezeték, és a szerelvény 10%-os klórmészoldattal történő meszelése javasolt.

11.) Ürgödős árnyékszék fertőtlenítése: ülődeszkát, padlózatot, oldalfalat és a WC egyméteres körzetét 10%-os klórmészoldattal be kell meszelni, az ülődeszkát két órás behatási idő után vízzel alaposan le kell öblíteni. Az ürgödör tartalmának felületét összefüggő rétegben klórmésszel be kell szórni (vagy a megmaradt oldattal leönteni).

12.) Ólak fertőtlenítése: Az előzők szerint 10%-os klórmésszel történjen.

13.) Ásott kutak fertőtlenítését csak a talajvíz teljes visszavonulása és a kutak többszöri kiszivattyúzása után lehet elvégezni. Ezért forduljanak a helyi önkormányzathoz.